

Bedienungsanleitung SMD-4-Kanal Schalter 2T2M



Betriebsspannung: 4,8-6V Schaltspannung: 2-20V Schaltstrom: 2A pro Kanal

Inbetriebnahme:

Dieser 4-Kanal-Schalter passt sich beim Start automatisch auf ihre Fernsteuerung an und reagiert auf Veränderungen des Knüppels ausgehend vom Nullpunkt beim Anstecken. Schalten Sie ihren Sender also auf jeden Fall VOR der Spannungsversorgung ihres Modelles an und achten Sie darauf, dass alle Steuerknüppel in Neutralposition stehen.

ACHTUNG:

Dieses Schaltmodul ist nicht für den Betrieb induktiver Lasten ausgelegt. Bitte keine Motoren anschließen, auch nicht mit geringer Leistung! Zum schalten von Motoren wie Radar oder Wasserpumpe haben wir andere Module die dafür entwickelt worden sind. Bei Interesse bitte melden.

Bedienung:

Im folgenden Beispiel ist das Modul an einen Kanal mit senkrechtem Steuerknüppel angeschlossen.

Kanal 1: Steuerknüppel kurz nach oben lenken und wieder in 0-Position. Kanal 1 wird eingeschaltet.

Kanal 2: Steuerknüppel kurz nach unten lenken und wieder in 0-Position. Kanal 2 wird eingeschaltet.

Kanal 3: Steuerknüppel länger als 2 Sek. nach unten lenken. Kanal 3 wird eingeschaltet.

Kanal 4: Steuerknüppel länger als 2 Sek. nach oben lenken. Kanal 4 wird eingeschaltet.

Zum Ausschalten von Kanal 1-2 Vorgang wiederholen, 3-4 schalten sich beim Verlassen der Position automatisch aus!

Garantiebedingungen:

Wir gewähren 24 Monate Garantie auf dieses Produkt. Alle weitergehenden Ansprüche sind ausgeschlossen. Das gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche, die durch Ausfall oder Fehlfunktion ausgelöst wurden. Für Sachschäden, Personenschäden und deren Folgen, die aus unserer Lieferung oder Arbeit entstehen, übernehmen wir keine Haftung, da uns eine Kontrolle der Handhabung und Anwendung nicht möglich ist. Bei Schäden die durch Betriebsbedingungen außerhalb der angegebenen Daten entstehen können wir keine Garantie gewähren. Dies gilt besonders für:

Zu niedrige, oder zu hohe Betriebsspannungen (Zellenzahl); überhöhte Stromwerte, Verpolung, oder allgemein falsches Anschließen, Wasserschäden, sowie den Betrieb außerhalb funkferngesteuerter Modelle.

Rechtliches:

CE-Prüfung: Dieses Produkt erfüllt die EMV-Richtlinien 89/336/EWG, 91/263/EWG, 92/31/EWG Geprüft nach folgenden Fachgrundnormen: EN 55014-1/A1 55014-2 Verwendungsberech: Funkferngesteuerte Modelle WEEE DE 74067127

Bei Fragen und Problemen wenden sie sich bitte an uns unter:

49525 Lengerich Steuernummer: 327/5241/1447

USt.-IdNr.: DE234296638 Telefonnummer: 05481-3298716

Manja Willing

Ostpreußenstr. 26

www. Modellbau-Regler.de