



Bedienungsanleitung ASX24-Crawler



Leistungsmerkmale:

5-9 Zellen NiCd oder NiMh / 6-12 V Bleiakku

Lipomodus: 2-3 S Lipo

Max - Strom: 8 A kurzzeitig 10 A

BEC: max. 2 A

Programmierung, Failsafe, LED-Monitor,
automatische Lipozellenzahlerkennung und
Überwachung, intelligente Softumpolung,
50% Rück programmierbar, Temperaturüberwachung

Autosetup ASX24-Crawler

Dieser Regler wird im Haus unserer Firma einer umfangreichen Produktprüfung unterzogen um sicher zu stellen das einwandfreie Produkte bei unseren Kunden ankommen. Dabei wird der Regler auf die RC-Signal Einstellung von Graupner Standard eingestellt. Der allergrößte Teil aller RC Anlagen im Handel funktioniert mit diesen RC-Werten. Die Setup Funktion dieses Reglers wird also nur benötigt wenn ihre RC-Anlage von diesen Werten abweicht z.B. bei einigen sehr alten RC-Anlagen. (Älter wie 10 Jahre)

Alle Einstellungen im Sender für den verwendeten Kanal müssen auf Lieferzustand des Senders gestellt werden.

Um fest zu stellen ob der Regler mit ihrer Anlage einwandfrei arbeitet reicht es diesen in Betrieb zu nehmen. Also den Motor an die Kabel gelb und blau anschließen und den Regler an den richtigen Kanal ihres Empfängers stecken.

Zuerst immer den Sender einschalten.

Darauf achten das die Trimmung für den verwendeten Kanal auf mitte steht. Dann den Akku an den Regler stecken.

Nach etwa 3 Sekunden startet der Regler und meldet durch einen Quittungsbeep über den Motor das er betriebsbereit ist. Die grüne Nullpunkt LED leuchtet auf. Dann zur Probe in beide Richtungen Vollgas geben. Bei Vollgas muß der Regler nach kurzer Zeit die Vollgasposition anzeigen durch leuchten der roten LED.

Sollte dies nicht so funktionieren wie beschrieben überprüfen ob die Sendereinstellungen wirklich im Lieferzustand sind.

Hilft das nicht kann man die Setup Funktion benutzen um den Regler exact auf die RC-Signal Ausgabe des verwendeten Systems ein zu stellen. Diese Funktion stellt sicher das der Regler mit wirklich jedem RC-System einwandfrei arbeitet ist allerdings nur für den Notfall gedacht.

Wie sie mit dem Setup Modus und den Regler auf ihre RC-Anlage einstellen können ist auf der nächsten Seite beschrieben.

Die eingestellten Werte können immer wieder überschrieben werden und bleiben im Regler gespeichert auch ohne das ein Akku angeschlossen ist.

Setup Anleitung

1. Regler an den Empfänger anschließen
2. Sender einschalten, Gasknüppel auf "Null" bzw. „Motor aus“
3. Akku anschließen
4. Innerhalb von 3 Sekunden nach dem Akkuanstecken den Programmieretaster einmal kurz drücken
5. Jetzt leuchtet die **rote LED**
6. Gasknüppel zügig auf "Vollgas" bewegen und dort verweilen bis die **grüne LED** aufleuchtet (Wichtig Servo Reverse im Sender muß ausgeschaltet sein)
7. Den Gasknüppel zurückziehen auf "Vollgas Rückwärts" und dort halten.
8. Nach erfolgreicher Programmierung gehen beide LEDs aus und der Regler signalisiert mit einem "Beep" das Speichern der Werte.
9. Wünschen Sie eine Begrenzung auf 50% Motorleistung bei Rückwärtsfahrt müssen Sie jetzt den Knüppel erneut auf Vollgas bringen, wenn nicht, dann bringen Sie den Knüppel in Nullposition.
10. Haben sie die 50% Begrenzung gewählt ertönen jetzt zwei lange "Beep"-Töne, wenn nicht folgt ein langer "Beep"
11. Nach weiteren 2 Sekunden oder beim nächsten Akkuanstecken leuchtet nach drei Sekunden die grüne LED auf und die Motorbeepquittung (drei kurze Beep, Ausnahme bei Lipos) ist bei angeschlossenem Motor zu hören. Nach dem Motorbeep ist der Regler im Fahrbetrieb.

Ein versehentliches Drücken des Prog.-Tasters im Fahrbetrieb oder nach den ersten drei Sekunden nach dem Akkuanstecken bleibt OHNE Wirkung.

AUSNAHME:

Lipomodus an aus schalten.

Um die Spannungsüberwachung für Lipo an und ab zu schalten die Prog.-Taste im Betrieb 3 Sekunden gedrückt halten dadurch wird der Lipo-Modus an- oder ausgeschaltet. Danach startet der Regler neu. Ob der Lipomodus an ist, sieht man dann an der **blauen LED**.

LED an = Lipomodus an

LED aus = Lipomodus aus

Lipoüberwachung

Der ASX24-Crawler verfügt über eine automatische Erkennung der angeschlossenen Lipozellenanzahl und eine entsprechende Unterspannungserkennung. Der Regler liest beim Anstecken die Spannung des Akkus aus und ermittelt daraus die Zellenzahl der Lipos.

Quittung nach dem Fahrakkuanstecken:

Normalmodus blaue LED leuchtet nicht.

Drei kurze Beeps ca. 3 Sekunden nach dem Anstecken des Akkus.

Lipomodus **blaue LED** leuchtet.

Lange Beeps je nach Zellenzahl also 3S ergibt 3 Beeps und Blinken beider LEDs bei jedem Beep.

Überprüfen Sie unbedingt ob der Regler die Anzahl ihrer Lipozellen korrekt erkannt hat. Zu erkennen an der Anzahl der Beeps. Wenn Sie sich unsicher sind, stecken Sie den Regler lieber nochmal erneut an.

Bei falsch erkannter Anzahl ist keine korrekte Unterspannungserkennung gewährleistet, nehmen Sie den Regler NIE in den Betrieb, wenn die Zellenzahl falsch erkannt wurde!!!

Im Auslieferungszustand ist die Lipoüberwachung eingeschaltet zu erkennen an der blauen LED die leuchtet.

Ist alles in Ordnung und Sie fahren den Regler mit Lipos merken Sie, dass ihre Zellen leer sind, wenn der Motor plötzlich zurückregelt, nur noch etwa 20% Leistung hat und dabei Ruckelt. Das ist das Signal des Reglers um Ihnen zu sagen, dass die Zellen leer sind und Sie möglichst schnell ihr Modell heranholen und ausschalten sollten.

Der ASX24-Crawler kann mit bis zu 3S Lipo mit BEC Funktion betrieben werden. Wir empfehlen je nach Servo Typ bei eingeschaltetem BEC und 3SLipo nur ein Servo zu verwenden. Bei kleinen Servos können auch mehrere verwendet werden. Einfach darauf achten ob der Regler im Betrieb sehr heiß wird. Dabei gilt kann man den Regler lange anfassen ohne das es weh tut ist alles im grünen Bereich.

Dabei auf Leichtgängigkeit des Servos achten, ein zu hoher Stromverbrauch des Servos kann dem Regler dauerhaft Schaden zufügen!

Temperaturabschaltung

Dieser Regler besitzt eine Temperaturüberwachung. Sollte er durch Überlastung zu heiß werden regelt er sehr stark zurück (ca 20% verbleibende Motorleistung) Sie können ihr Modell mit der verbleibenden Leistung sicher zurück fahren, müssen den Regler dann aber sofort ausschalten und abkühlen lassen! Sollte dies häufiger vorkommen sollten Sie die Fehlerquelle suchen, oder einen stärkeren Regler verbauen. Zu häufige Temperaturabschaltung kann zum dauerhaften Defekt des Reglers führen!

50% Begrenzung

Viele Modellbauer wünschen eine Drosselung der Motordrehzahl bei Rückwärtsfahrt. Der Regler kann so programmiert werden, dass er die Rückwärtsfahrleistung von 0 bis 50% regelt, trotz Knüppelausschlag "Vollgas Rückwärts".

Dies gewährleistet ein sehr feinfühliges manövrieren im Rückwärtsgang für hohe Fahrsicherheit und sorgt für originalgetreue Optik.

Motorbremse

Während der Umpolung oder des Motorstopps bremst der Regler automatisch den Motor ab um diesen sowie die Akkus vor hohen Stromspitzen zu schützen. Besonders wichtig ist diese Funktion auch um die Kollektoren teurer Hochleistungsmotoren vor Beschädigungen beim gewaltsamen Umpolen aus voller Drehzahl zu schützen.

ACHTUNG

Das Verpolen oder falsche Anschließen des Reglers kann in Sekunden zu einem Defekt des Reglers führen!

Auch dürfen sich die Motorleitungen gelb Motor + und blau Motor - bei angestecktem Akku NIEMALS berühren!

Empfehlung und Hinweise

Platzieren Sie den ASX24-Crawler in ausreichendem Abstand vom Empfänger um Störungen vorzubeugen. Sollte eine starke Erwärmung im Betrieb festzustellen sein, so ist die Ursache in den meisten Fällen in einer zu hohen Belastung des BEC zu finden. Hier ist also Vorsicht geboten, denn eine Überlastung des BEC kann zum Absinken der Versorgungsspannung für die Empfangsanlage führen. Deshalb ist auf leichtgängige Ruder und Ruderanlenkungen unbedingt zu achten.

Wenn die Sache nicht funktionieren will.

Alle unsere Produkte werden hier im Haus auf einwandfreie Funktion getestet. Wir legen besonderen Wert darauf das keine Produktionsfehler beim Kunden landen. Bei über 95 % der Fälle wo uns ein Produkt zugeschickt wird weil es im Modell nicht funktioniert liegt der Fehler nicht in unserem Produkt sondern an irgendeiner anderen Stelle im Modell. Wenn also ein neuer Regler von uns also nicht arbeitet wie er soll kann der Fehler an vielen Stellen liegen und muß nicht zwingend vom Regler selbst kommen.

Deshalb in solchen Fällen schrecken sie nicht davor zurück uns einfach eine Mail zu schicken an Info@Modellbau-Regler.de. Wir garantieren sie bekommen kurzfristig Antwort oft schon innerhalb von 24 Stunden. In sehr vielen Fällen können wir Probleme dann ohne Einschicken und das Verschwenden von Geld und Zeit lösen. Wir haben volles Verständnis dafür das nicht jeder Mensch Elektronik oder Modellbau Experte ist und helfen wo wir können.

Vorsicht

Grundsätzlich ist darauf zu achten, das sich bei angeschlossenem Akku keinerlei Gegenstände im Drehkreis des Motors befinden. Der Betrieb dieses Drehzahlstellers ist deshalb nur in Situationen zulässig, in denen Sach- und Personenschäden ausgeschlossen sind. Einen beschädigten Drehzahlsteller (z.B. durch Bruch, Verpolung oder Feuchtigkeit) keinesfalls weiterverwenden. Andernfalls kann es zu einem späteren Zeitpunkt, oder durch Folgefehler, zu Fehlfunktionen kommen.

Der Drehzahlsteller darf nur aus Akkus gespeist werden, ein Betrieb an Netzgeräten ist nicht zulässig.

unsere Vor-Rück-Regler



AS 12/6 RW EASY

12 Zellen, 6A, mit und ohne Kabel
20 x 17 x 5 mm 2 g



AS 12/15 RW EASY oder Normal

12 Zellen, 15A, BEC
31 x 26 x 7 mm 25 g



AS 12/40 RW EASY oder Normal

12 Zellen, 2-3s mit Liposchutz, 40A, BEC
47 x 37 x 9 mm 40 g



AS 12/50 RW EASY oder Normal

12 Zellen, 2-3s mit Liposchutz, 50A, BEC
47 x 37 x 9 mm 50 g



AS 14/80 RW LIPO HF

14 Zellen, 2-4s mit Liposchutz, 80A, BEC
53 x 40 x 10 mm 50 g



AS 26/60 RW

26 Zellen, 3-8s mit Liposchutz, 60A, Opto
74 x 52 x 15 mm 95 g



AS 12/35 RW - Truck

5-12 Zellen, 2-4s mit Liposchutz, 35A
26 x 33 x 11 mm 33 g

Garantiebedingungen

Wir gewähren 12 Monate Garantie auf diesen Drehzahlsteller. Alle weitergehenden Ansprüche sind ausgeschlossen. Das gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche, die durch Ausfall oder Fehlfunktion ausgelöst wurden. Für Sachschäden, Personenschäden und deren Folgen, die aus unserer Lieferung oder Arbeit entstehen, übernehmen wir keine Haftung, da uns eine Kontrolle der Handhabung und Anwendung nicht möglich ist.

Bei Schäden die durch Betriebsbedingungen außerhalb der angegebenen Daten entstehen können wir keine Garantie gewähren.

Dies gilt besonders für :

- Zu niedrige oder zu hohe Betriebsspannungen (Zellenzahl)
- Überhöhte Stromwerte
- Betrieb des Produktes ausserhalb von Modellbau. Also z.B. in jeglichen Versuchsanlagen oder auch bei Betrieb mit Netzteilen.

Rechtliches

CE-Prüfung

Dieses Produkt erfüllt die EMV-Richtlinien 89/336/EWG, 91/263/EWG, 92/31/EWG

Geprüft nach folgenden Fachgrundnormen:

EN 55014-1/A1 55014-2 / WEEE DE 74067127

Verwendungsbereich: Funkferngesteuerte Modelle

Bei Fragen und Problemen wenden sie sich bitte per Mail an uns unter: Info@Modellbau-Regler.de

Inhaber: Manja Willing

Postanschrift: Dispenzenstr. 26 , 49525 Lengerich

Steuernummer: 327/5241/1447

USt.-IdNr.: DE234296638

Telefonnummer: 05481-3298716

www.Modellbau-Regler.de