




Bedienungsanleitung

Rück&Bremslicht-Modul



Leistungsmerkmale:

Betriebsspannung: 4,8-6V

Schaltspannung: 2-20V

Max - Schaltstrom: 2A pro Kanal

Abmaße: 26 x 11 x 5 mm

Gewicht: 7g mit Kabeln

Autosetup, realistische Leuchtzeiten

Setup

Dieses Modul passt sich beim Start automatisch auf ihre Fernsteuerung an und reagiert auf Veränderungen des Knüppels ausgehend vom Nullpunkt beim Anstecken. Schalten Sie ihren Sender also auf jeden Fall VOR der Spannungsversorgung ihres Modells an und achten Sie darauf, dass alle Steuerknüppel **3 Sekunden in Neutralposition** stehen bleiben.

Anschluss

Schließen Sie dieses Modul parallel zu Ihrem Fahrtregler an, z.B. über ein Y-Kabel. Bitte achten Sie auf möglichst kurze Kabelwege und verlegen Sie Signalkabel niemals neben stromführenden Kabeln, damit keine Störungen in die Steuerleitung eingestreut werden.

ACHTUNG

Dieses Schaltmodul ist nicht für den Betrieb induktiver Lasten ausgelegt. Schließen Sie Glühlampen an oder LEDs. Beim Anschluss von LEDs muss der zur Betriebsspannung passende Vorwiderstand verbaut werden. Eine Reihen- oder Parallelschaltung von LEDs ist problemlos möglich, sofern der max. Strom von 2A nicht überschritten wird.

Garantiebedingungen

Wir gewähren 24 Monate Garantie auf dieses Produkt. Alle weitergehenden Ansprüche sind ausgeschlossen. Das gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche, die durch Ausfall oder Fehlfunktion ausgelöst wurden. Für Sachschäden, Personenschäden und deren Folgen, die aus unserer Lieferung oder Arbeit entstehen, übernehmen wir keine Haftung, da uns eine Kontrolle der Handhabung und Anwendung nicht möglich ist. Bei Schäden die durch Betriebsbedingungen außerhalb der angegebenen Daten entstehen können wir keine Garantie gewähren.

Dies gilt besonders für :

Zu niedrige oder zu hohe Betriebsspannungen (Zellenzahl), überhöhte Strom/Spannungswerte , Wasserschäden, Verpolen oder allgemein falsches Anschließen.

Rechtliches

CE-Prüfung

Dieses Produkt erfüllt die EMV-Richtlinien 89/336/EWG, 91/263/EWG, 92/31/EWG

Geprüft nach folgenden Fachgrundnormen:

EN 55014-1/A1 55014-2 / WEEE DE 74067127

Verwendungsbereich: Funkferngesteuerte Modelle

Bei Fragen und Problemen wenden sie sich bitte an uns unter:

Inhaber: Manja Willing

Postanschrift: Ostpreußenstr. 26 , 49525 Lengerich

Steuernummer: 327/5241/1447

USt.-IdNr.: DE234296638

Telefonnummer: 05481-3298716

www.Modellbau-Regler.de